SKODA RUNDES EMBLEM EINBAUANLEITUNG:

SET BEHÄLT : Emblem + Isopropanol-Reinigungstuch + 3M Primer 94 Stick

1 Emblem benötigt **1x** Isopropanoltuch und **1x** 3M Primer 94 Stick

2 Embleme benötigen **2x** Isopropanoltücher und **1x** 3M Primer 94 Stick

1) Vergewissern Sie sich, dass die Einbautemperatur mindestens 18 °C beträgt (wenn Sie es bei einer niedrigeren Temperatur einbauen, wird das Emblem nicht richtig haften!)

2) Reinigen Sie die Anbringungsstelle mit einem Isopropanol-Tuch und warten Sie 5 Minuten.

3) Nun der wichtigste Teil: verwenden Sie den "3M Primer 94", den Sie auf die zu beklebende Fläche auftragen, wie in diesem Video:
https://youtu.be/d0MohnZGlws

Streichen Sie die Grundierung NUR EINMAL (!!), machen Sie nicht mehrere Schichten über und über. Bitte nur EINE Schicht.

4) WICHTIG: Jetzt mindestens 10 Minuten warten

5) Ziehen Sie die doppelte Klebebandabdeckung vom Emblem ab und kleben Sie es vorsichtig auf das Fahrzeug.
Schlagen Sie das Emblem NICHT ein! Drücken Sie es einfach mit der Hand auf das Auto, wie in diesem Video zu sehen: https://youtu.be/AL5JE7xLFGc

6) Reinigen Sie die Embleme NICHT mit einem Hochdruckreiniger (Karcher/Wap/etc...).

Reinigen Sie sie immer nur mit Handwäsche