GUÍA DE INSTALACIÓN DEL EMBLEMA REDONDO DE SKODA:

EL JUEGO CONTIENE : emblema + paño de limpieza con isopropanol + stick 3M Primer 94

1 emblema necesita 1x paño de isopropanol y 1x stick 3M Primer 94

2 emblemas necesitan 2 paños de isopropanol y 1 stick de 3M Primer 94

1) Asegúrese de que la temperatura de instalación es de 18 °C como mínimo (si lo instala a una temperatura inferior, el emblema no se pegará correctamente !)

2) Instalar la zona limpia con el paño de isopropanol y esperar 5 minutos

3) Ahora la parte más importante: utilizar el pegamento "3M Primer 94" en la zona de instalación, como en este vídeo:

   https://youtu.be/d0MohnZGlws

Pinte la imprimación SOLO UNA VEZ (!!) , no haga más capas una y otra vez. Solo una capa por favor.

4) **IMPORTANTE:** Ahora espera al menos 10 minutos

5) Retire la cubierta de doble cinta del emblema y péguelo con cuidado en el coche.
   NO pegues el emblema de golpe. Simplemente presione con la mano para pegarlo en el coche como en este video: https://youtu.be/AL5JE7xLFGc

6) NO limpie los emblemas con limpiadores de agua a alta presión (Karcher/Wap/etc...).

   Límpialo siempre con un lavado a mano