GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELL'EMBLEMA ROTONDO SKODA:

IL SET CONTIENE: emblema + panno pulitore isopropanolo + 3M Primer 94 stick

1 emblema ha bisogno di 1x panno isopropanolo e 1x 3M primer 94 stick

2 emblemi hanno bisogno di 2x panni isopropanolo e 1x 3M primer 94 stick

1) Assicurarsi che la temperatura di installazione sia di almeno 18 °C (se si installa a una temperatura inferiore, l'emblema non si attaccherà correttamente !)

2) Installare la zona pulita con il panno isopropanolo e aspettare 5 minuti

3) Ora la parte più importante: usare lo stick "3M Primer 94" sull'area di installazione, come in questo video:

   https://youtu.be/d0MohnZGlws

Dipingere il primer SOLO UNA VOLTA (!!), non fare più strati più volte. Solo uno strato per favore.

4) **IMPORTANTE:** Ora aspetta almeno 10 minuti

5) Togliete la copertura a doppio nastro dall'emblema e incollatelo con cura sull'auto.
   NON sbattere l'emblema! Fai solo pressione con la mano per premerlo sull'auto come in questo video: https://youtu.be/AL5JE7xLFGc

6) NON pulire gli emblemi con idropulitrici ad alta pressione (Karcher/Wap/etc...).

   Pulire sempre e solo con il lavaggio a mano